

ME20R – Contador digital 6 dígitos

www.sasot.com

Sasot Systems

Conexionado:

- Alimentación. Deberemos proporcionar 220Vac entre AC1 y AC2.
- Entradas.
 - o IN1 Entrada contege A
 - o IN2 Entrada contege B
 - o IN3 Entrada de Preset
- Salida relé. El relé es de 250V 8A max.



Acceso a configuración:

- Para acceder a la configuración deberemos presionar la tecla ▲ y sin soltar esta la tecla P.
- Para desplazarnos entre los menús de parámetros las tecla ► y ◀.
- Para editar uno de ellos la tecla E y posteriormente + y -.
- Para validar la edición E.
- Para salir del menu de configuración ▲ y P.

Parámetros configuración:

- **PRESET** -Este valor es el prefijado al arrancar el aparato o al presetearlo ya sea por teclado o por la entrada de preset.
- **Factor** -Factor multiplicación del valor visualizado en tanto por mil.
- **SEt.Pnt.** -Setpoint o punto de consigna. Es el valor por encima del cual se activa la salida de relé (opcional).

- **dEc.Pt.** -Punto decimal. Es el número de dígito en el cual se desea visualizar el punto decimal.
- **nod.485.**-Nodo comunicaciones RS485. Numero del indicador identificativo en caso de estar conectado a una red industrial RS485.
- **cn.nodo-** Modo de contaje. (Ver modos de contaje)
 - 1 Contador ascendente IN1
 - 2 Contador ascendente IN1 con condición IN2
 - 3 Contador descendente IN1
 - 4 Contador descendente IN1 con condición IN2
 - 5 Contador IN1 ascendente
 - 6 Contador IN1 ascendente/descendente dependiendo de IN2
 - 7 Contador ascendente SEGUNDO/1000
 - 8 Contador ascendente SEGUNDO/1000 con condición IN2
 - 9 Contador descendente SEGUNDO/1000
 - 10 Contador descendente SEGUNDO/1000 con condición IN2
 - 11 Contador ascendente SEGUNDO/1000
 - 12 Contador SEGUNDO/1000 ascendente/descendente dependiendo de IN2
 - 13 Contador ascendente SEGUNDO/1000 con condición IN1
 - 14 Contador ascendente SEGUNDO/1000 con condición IN2 y IN1
 - 15 Contador descendente SEGUNDO/1000 con condición IN1
 - 16 Contador descendente SEGUNDO/1000 con condición IN2 y IN1
 - 17 Contador ascendente SEGUNDO/1000 con condición IN1
 - 18 Contador SEGUNDO/1000 ascendente/descendente dependiendo de IN2 con condición IN1
- **divISI-** División de pulsos. Es un numero de pulsos que el contador considera como la unidad.
- **Aut.Sav-**Este parámetro activa el auto-guardado del valor de contaje cada 2 segundos.
- **tE.PrES** -Este parámetro activa o desactiva la posibilidad de hacer un preset por teclado mediante la tecla Enter.
- **tE.SET** -Este parámetro activa o desactiva la posibilidad de modificar el setpoint del contador mediante las teclas + y – del teclado.
- **PASSvo** -Es para restringir el acceso a la programación de los parámetros listados. Al modificar su valor se activa cada vez que se intente entrar en configuración de parámetros.
- **dP.tot.** -Punto decimal totalizador. Es el número de dígito en el cual se desea visualizar el punto decimal al visualizar el valor del totalizador.
- **div.tot-** División de pulsos. Es un numero de pulsos que el contador totalizador considera como la unidad.
- **SETP.2.-** Setpoint 2 Relativo al Setpoint.

- **PrE.tot** -Este valor permite modificar por teclado el valor del contador totalizador.
- **cnt.Lot** -Este valor permite modificar por teclado el valor del contador de presets efectuados.
- **SHou.t** -Este valor selecciona el modo de presentación en displays de los diferentes contadores.
 - 0 y 1** El display solo muestra el contador principal.
 - 2** El display solo muestra el contador totalizador.
 - 3** El display solo muestra el contador lot (presets efectuados).
 - 4** El display muestra el contador principal y el contador totalizador alternándose cada 5 segundos.
 - 5** El display muestra el contador principal y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada 5 segundos.
 - 6** El display muestra el contador totalizador y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada 5 segundos.
 - 7** El display muestra el contador principal, el contador totalizador y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada 5 segundos.
 - 8** El display muestra el contador principal y el contador totalizador alternándose cada vez que se pulsa la tecla ▲ mas de 2 segundos.
 - 9** El display muestra el contador principal y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada vez que se pulsa la tecla ▲ mas de 2 segundos.
 - 10** El display muestra el contador totalizador y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada vez que se pulsa la tecla ▲ mas de 2 segundos.
 - 11** El display muestra el contador principal, el contador totalizador y el contador lot (presets efectuados) alternándose cada vez que se pulsa la tecla ▲ mas de 2 segundos.